

Conexión del BDM-800 y el cable troncal

Disponga el cable troncal en vertical u horizontal, añada un cable de CA de extensión





* Para garantizar la impermeabilidad, es difícil retirar la tapa una vez instalada.

