



# INSTALACIÓN

Compruebe si la caja de envío del BDG-256/BDG-256P3 contiene los siguientes elementos:

- Gateway de comunicaciones BDG-256/BDG-256P3
- Cable de alimentación de CA (BDG-256)
- BDG-256/BDG-256P3 gateway de comunicaciones Manual de instalación y funcionamiento y garantía Instalación exterior
- Cuando se instala en el exterior, el BDG-256 debe alojarse dentro de la caja resistente a la intemperie incluida.



#### Instalación interio



# **Conexión a Internet**

### Método 1: Usar el booster Wi-FI incluido (recomendado)

- Enchufa el booster directamente en la misma toma de corriente que el gateway o en una toma situada a menos de 1,5 m de el gateway.
- Inserte el TP-Link (USB negro) en la parte inferior de la puerta de enlace •
- Vaya a Configuración y seleccione "Configuración del sistema". Asegúrate de hacer clic en la casilla situada junto a Modo Ingeniero. Una ventana emergente le pedirá una contraseña. La contraseña es "1,2,3,4".
- Vuelve a Ajustes y selecciona Ethernet, luego selecciona WPS y, por último, selecciona Sí para poner el Gateway en modo WPS.
- En la pantalla debería aparecer una ventana emergente que diga "Looking to Connect".
- Vaya al booster y haga clic en el botón blanco situado en la parte inferior de la unidad, ٠ junto al puerto Ethernet. Asegúrese de hacer clic y soltar este botón.
- En menos de dos minutos el gateway debería decir Conectado. .
- Antes de desconectar pulse "ok" para Reiniciar el Gateway •
- Una vez finalizado el reinicio, desenchufa el booster y conéctalo a la toma de corriente junto al ٠ router
- Conecta el booster al router mediante un cable Ethernet (asegúrate de utilizar el cable suministrado • en la caja).
- Asegúrese de que los 3 iconos del booster están iluminados en azul.

# BDG-256 Guía de inicio rápido



No Internet, secured

# Wireless Network Setup

AN Settings:			
SID List	< SSID > •	Search WiFi	
SID	KX-HNB700_DAB203		
ecurity Type	SherwoodForest Amped Rep 2.4GHz		
assword	Paul3 SM Homo2		
HCP	YES .		

Para comprobar la conexión Wi-Fi de el gateway, vaya al Menú y seleccione Prueba de red y, a continuación, Ejecutar en el gateway. A continuación, el gateway comprobará la conexión de red e informará de si la conexión es "Buena" o "Mala".



Search for "NEPViewer" at APP store

CE





	Danger! The term "danger" describes an issue which, if ignored can <u>cause</u> personal injury.
	Attention! With the term "attention" a circumstance is listed which may cause property damage if disregarded.
	Instructions for use! Under "Instructions for <u>Use"</u> , it is pointed out that installation and operating instructions are to be read and understood before installation or repair.
7	Caution, hot surface! Under "Caution, hot surface", it should be noted that surfaces of equipment may be hot and create a burn hazard.
	Special disposal instructions! With "Note Separate Disposal", it is pointed out that this product may not be disposed of with normal garbage. An improperly conducted disposal can lead to damage to the environment.
	CE mark The product complies with essential requirements of <u>relevant</u> directives of EU



# Puesta en servicio

#### Entrada serie Inverter/RSD

Antes de iniciar el proceso de introducción de números de serie, es fundamental disponer de un plano completo del emplazamiento para determinar el orden en que se introducirán los números de serie. Es importante tener en cuenta que el módulo conectado a la conexión de CC más larga en

el inversor terminará en 1, mientras que el módulo conectado a la conexión de CC más corta terminará en 0.

### 6.1.A Manualmente en el dispositivo

- Vaya a Configuración  $\rightarrow$  ID COM en el gateway, donde aparecerá una lista de celdas vacías y números de inversor en el lado izquierdo.
- Para introducir los números de serie, localice los valores entre los guiones de la lista de • números de serie de su mapa web. Por ejemplo: 21508-0005F130-U. Una vez introducido y guardado el número de serie, el gateway solicitará un reinicio.



### Uso del escáner USB de códigos de barras

NEP ofrece un escáner de código de barras que puede simplificar el proceso de • introducción de números de serie. Para utilizar el escáner, conéctelo al puerto USB de el gateway y vaya a la pantalla COM ID como se indica en la sección 6.1.A. Escanee el código de barras del módulo deseado en la celda Inverter1 y repita el proceso hasta haber introducido todos los números de serie. Asegúrese de anotar qué módulo corresponde a cada número de serie para facilitar su identificación más adelante. Una vez introducidos todos los números de serie, el gatew



#### Uso del navegador web

- Otra opción para la entrada serie es a través de un navegador web. Este método • requiere que el gateway tenga asignada una dirección IP y esté conectada a WiFi. Para empezar, acceda al navegador web de su dispositivo (como un teléfono o un portátil) e introduzca la dirección IP de el gateway seguida de "/módulo" (por ejemplo, http://192.168.99.1/module)
- Una vez en la pantalla de introducción de módulos, puede introducir fácilmente los números de serie con el teclado o el lector de códigos de barras.

# **Inverter COM-ID Administration**

e.g. 21508-0005F123-U, input the whole string or '0005F123' or '5F123'



# Registro de instaladores en el sitio

- Si es la primera vez que utiliza los productos NEP, visite nuestra página de registro en https://user.nepviewer.com/pv\_manager/register.php?lang=en para crear una cuenta para usted o su empresa. Le recomendamos que nos facilite tantos detalles como sea posible para ayudarnos a comprender mejor sus necesidades.
- Una vez que se haya registrado, póngase en contacto con NEP Support por correo electrónico en support@northernep.com o llamando al (888) 598-9901 para que su cuenta se actualice a una cuenta de instalador. Esto le permitirá acceder a funciones y recursos adicionales para ayudarle a gestionar mejor sus productos NEP.

### **Registro de propietarios**

Para empezar a utilizar los productos NEP, los propietarios de viviendas pueden registrarse para obtener una cuenta visitando https://user.nepviewer.com/pv manager/register.php?lang=en. Una vez que hayan creado su cuenta, podrán empezar a disfrutar de las ventajas de los productos solares de NEP.

#### Configuración previa a la puesta en servicio

Comience por conectar el gateway BDG-256 a Internet mediante uno de los tres métodos descritos en la "Guía de instalación rápida de BDG-256".

Una vez conectados, introduzca los números de serie de los inversores utilizando uno de los tres métodos descritos en la misma guía.

Nota: Se recomienda introducir los números de serie y conectarse a Internet en un almacén o en el garaje de una vivienda utilizando una toma de corriente estándar de 120 V antes de instalar el gateway en el cableado de 240 V de la vivienda.

### Crear un sitio en el sitio web de NEP

User Email

Installer Email

State / Pro

Street

Gateway O BDM-

Gateway S/N Add

- 1. Acceda a su cuenta de instalador en el sitio web de NEP en https://user.nepviewer.com/pv manager/login.php utilizando su correo electrónico registrado e inicie sesión en su cuenta. A continuación, haga clic en el botón "Añadir sitio" para crear un nuevo sitio.
- 2. Rellene todos los campos necesarios en el creador de sitios, incluido el número de serie de el gateway, que puede encontrar en la parte superior izquierda del bisel de el gateway o navegando hasta Menú > Software en el gateway. Si tienes varios números de serie de gateway, haz clic en el botón "Añadir" situado encima del campo del número de serie para añadir más.
- Indique un nombre para el lugar e introduzca sus coordenadas exactas para 3. recibir datos meteorológicos precisos en la página siguiente
- En la última página del creador del sitio, facilite cualquier información adicional 4. que considere necesaria y, a continuación, haga clic en el botón "Crear sitio" para crear el sitio.

	* Nan	ne of Your Plant			Temperature Unit		
					Falzenhol		
					Power of Plant (kW)		
	* Lati	tude			0		
	N	~	47.6117986		Currency Unit		
	* Lon	gitude			Module Manufacture & Ty	v	/1 KW
	W	~	122.3022903				
~	• Tim	ezone			Location		
	(GMT-07:00) America, Los Angeles			Upload Image of Your Plant	nt		
	Pre	evious Next					
					Select mane		
ΔFi					Other Viewer		
Remove							
					Previous Creat	<b>•</b>	

# Verificar y mapear el sitio

- registren.
- 4. pestaña Disposición.



# Puesta en servicio de el gateway y confirmación de la configuración del sitio

Póngase en contacto con el servicio de asistencia de NEP enviando un correo electrónico a support@northernep.com o llamando al (888) 598-9901 para concertar una cita de puesta en servicio de el gateway y confirmar que el sitio se ha configurado correctamente.

# Conceder al propietario acceso a la vista del módulo (opcional)

598-9901.



1. Una vez que haya confirmado la creación del sitio en el sitio web de NEP, navegue hasta su

salpicadero donde deberías poder verlo.

2. Haga clic en el sitio para acceder a su información y luego haga clic en "Abrir visor". Los datos de producción del sitio deberían ser ahora visibles en la primera página. Tenga en cuenta que el gateway y los inversores pueden tardar hasta dos horas en registrarse completamente en el sitio web.

Para acceder a la vista de módulos, haga clic en el dial. Aquí, debería ver cada microinversor en la lista. Si no puede verlos, compruebe que los microinversores aparecen en el menú ComID del dispositivo o deje pasar más tiempo para que se

Puede personalizar el diseño del sitio accediendo a Diseño > Administrar diseño. Desde aquí, puede arrastrar módulos según sea necesario y cambiar su orientación. También puede añadir zonas diferentes para varios tejados o secciones del mismo tejado desde la

Tenga en cuenta que los propietarios no tienen acceso a la vista del módulo por defecto. Si desea concederles acceso, póngase en contacto con el servicio de asistencia de NEP por correo electrónico en support@northernep.com o llame al (888)



# Vídeos y asistencia

